

Betjeningsvejledning til igangsætning/køb af maskiner i vaskeriet.

Vaskeriet Drejøgade 35, 1 sal. 2100 København Ø
Maj 2014

Vaskemaskiner

1) Betalingspanel (køb af maskine)

- Indlæs vasketag i panel med. Beløb opkræves via fællesudgifterne/huslejen.
- Vælg maskine, nr. 1 og/eller 2.
- Tryk godkend (eller annuller), maskinen er nu klar til brug.

2) Vaskemaskine

- Læg tøjet i vaskemaskinen
- Luk lågen
- Vælg vaskeprogram
- Tryk start

OBS!

- Start af vaskemaskine **skal foretages indenfor 10 min.** efter godkendelse af køb.

Priser:

Vaskemaskiner kr. 15,00

Betjeningsvejledning til igangsætning/køb af maskiner i vaskeriet.

Tørretumbler

1. Betalingspanel (køb af maskine)

- Indlæs vasketag i panel med. Beløb opkræves via fællesudgifterne/huslejen.
- Vælg tørretumbler, maskine nr. 3.
- 1 tryk = 10 min., ønskes mere tid, 2 tryk = 20 min., 3 tryk = 30 min., 4 tryk = 40 min. osv.
- Tryk godkend (eller annuller), maskinen er nu klar til brug.

2. Tørretumbleren

- Læg tøjet i tørretumbleren
- Luk lågen
- Vælg tørreprogram.
- Indstil tid på tørretumbleren
- Tryk start

OBS!

- Start af tørretumbler **skal foretages indenfor 5 minutter** efter godkendelse af køb.

Priser:

Tørretumbler kr. 5,00 pr. periode af 10 minutter